

1 sept

2023

Produktblad

OSB3



Gröning Board
Vallavägen 12
791 42 FALUN
023-194 70
info@groningboard.se
order@groningboard.se

**GRÖNING
BOARD**



Klass

3

mm
Tjocklek

11–12

Lagring

Stapelbar

Produktbeskrivning

OSB består av torkade träflis som blandats med vattenfast lim och vax. Skivans tre lager (skikt) bidrar till att produkten får goda egenskaper (styrka och styvhet) i både längd- och breddriktning. Dessutom har den färdiga skivan en jämn yta utan defekter såsom kvistar och kvisthål.

Användningsområde

Väggbeklädnad/förstärkning bakom gips, andra områden inom husbyggnation, till exempel golv och tak, möbelstommar, skydd, avskärmningar, emballage, skyltar, dekoration m.m. Skivorna levereras med undermått för att underlätta montering med föreskriven rörelsefog, minst 3 mm.

Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

Monteringsanvisning

Före montering bör skivan konditioneras, minst 48 timmar, i samma miljö där den skall sitta permanent för att minimera fuktrörelser. Vid montering skall skivans alla kanter understödjas av regel (trä/stål), minst 20 mm in på skivan. Skivor med rak kant skall alltid monteras med rörelsefog, minst 3 mm, innan nästa skiva tar vid. Samma avstånd gäller till tak och golv (vid väggbeklädnad). Skivor får ej monteras kant i kant! Vid väggar som är längre än 12 m skall ytterligare rörelseexpansion medräknas (+ 1 mm för varje överstigande meter). Skivorna skruvas minst 8 mm från kanten och med centrumavstånd c/c 100 mm. Skruven bör vara självborrande och med en lämplig diameter på 3 mm, dess längd skall vara minst 2,5 gånger skivans tjocklek. Skivorna kan limmas och vidhäftningen blir bättre om berörda ytor putsas lätt före limning. I övrigt hänvisas till limfabrikantens anvisningar.



OSB3

Sida 2/3

Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, se för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperaturer och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

Format

B x H (mm)	Tjocklek (mm)	Antal/Paket
2500x897 OSB3	11	74
2500x1197 OSB3	11	74
2700x897 OSB3	11	74
2700x1197 OSB3	11	74
2500x600 OSB3 Ergo	12	80

